

Der richtige Umgang mit Kompaktplatten

Reinigung/Pflege: Dank ihrer geschlossenen Oberfläche sind Kronoart®-Kompaktplatten außerordentlich pflegeleicht. I.d.R. lassen sich mäßige Verunreinigungen mit einem weichen, sauberen Tuch mit warmem Wasser und unter Zugabe von haushaltsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln entfernen. Um Streifen zu vermeiden, sind die Platten nach der Reinigung gründlich abzuspülen und abzutrocknen. Hartnäckigere Verschmutzungen können durch Haushaltslösemittel (Aceton, Spiritus, Waschbenzin usw.) entfernt werden. Dabei ist immer erst ein kleiner Bereich versuchsweise zu reinigen und dahingehend zu prüfen, ob eine Veränderung der Oberfläche sichtbar wird, bevor größere Flächen behandelt werden.

Bitte beachten! Kronoart®-Kompaktplatten dürfen ausschließlich mit Lösungsmitteln auf Basis von Alkoholen (Isopropylalkohol) gereinigt werden. Reinigungsmittel mit schleifenden, bleichenden oder polierenden Bestandteilen sollten nicht angewandt werden. Silikonreste auf der Oberfläche werden am besten nach der Trocknung abgerieben. Eine gründliche Reinigung ist auch mit einem Hochdruckreiniger möglich. Hierbei ist von unten kreuzweise nach oben zu arbeiten. Abstand zur Oberfläche mind. 30–35 cm. Temperatur max. 90–100°C, Druck max. 100 bar.